

Brukerveiledning 433 fjernkontroll



Fjernkontrollene er ferdig programmert, og satt opp for bruk mot for eksempel garasjeporter/porter eller lignende. Det vil si at de tilhørende releene skrur seg på så lenge du holder knappen på fjernkontrollen inne. Led foran rele lyser når det er aktivt (man trykker på en knapp på fjernkontrollen).

Det er mulig å koble den til opp mot 4 garasjeporter/hageporter, eller annet utstyr som skal skrues av og på med fjernkontroll.

Releene har to muligheter. NC (Normally closed/normalt lukket) eller NO (Normally open/Normalt åpen), derfor er det altså Det vil si at du kobler en leder i midten (COM), og en leder mot NO eller NC, avhengig av om du skal ha den lukket eller åpen som standard. For en garasjeport vil NO være det mest naturlige valget. Det samme gjelder om man skal koble det til en lampe som i hovedsak skal skrues på, og ikke av, som standard. Dersom man har 1 garasjeport som skal åpnes, er det mest naturlig å benytte øverste inngang (port 1 og 2, merket 1), for neste garasjeport vil da port 4 og 5 være naturlig (merket 2).

I enheten er det to dip-switch brytere (toggle switch). Følgende instillinger gjelder dersom:

Momentan funksjon:

Bryter 1 og 2 er AV

Når man holder knappen på fjernkontrollen inne: tilhørende utgang/rele er på

Når man slipper knappen på fjernkontrollen: tilhørende utgang er av

Denne instillingen passer de fleste garasjeporter

Veksel/Toggle funksjon

Bryter 1 er PÅ og 2 er AV

Når man trykker på knapp på fjernkontrollen: tilhørende utgang er på

Når man trykker på knapp på fjernkontrollen neste gang: tilhørende utgang er av

Låst/Latched funksjon

Bryter 1 er AV og 2 er PÅ

En knapp på fjernkontrollen fungerer som på, en annen som av.

Programmering:

Læringsknapp (Learning button):

Trykk på læringsknappen, indikatorlampen vil blinke 1 gang. Trykk på en knapp på en fjernkontroll.

Indikatorlampe blinker 3 ganger. Dette betyr at læringen er fullført.

Slett fjernkontroller:

Hold inne læringsknappen i 5-8 sekunder. Når indikatorlampen blinker 4 ganger, vil det si at fjernkontrollene er slettet fra minnet.

+47 919 90 173

Postboks 88, 3441 Røyken

post@elkim.no

www.elkim.no

